


1



- ・窓枠取付け用下地を施工し、外壁面に構造用合板を張る。
- ・左右の窓枠取付け用下地には、構造用合板と同じ厚みの「面合わせ材」を取り付ける。
- ・複層ガラスは重量があるため、窓枠取付け用下地は、H45mm以上の材を用いること。