



- ・「1歩先のつくりかた」では、Low-E複層ガラスの樹脂サッシ(APW330)を紹介する。
- ・窓は熱の出入りが大きい部位のため、可能な限り性能のよいものを選ぶ必要がある。
- ・窓と外壁の取合い部分に隙間があると、雨漏りの原因となるだけでなく、冬には冷気が室内に入り込み断熱性が低下したり、内部結露の原因となったりする。窓の取付け枠まわりの防水施工を丁寧に行い、気密性を確保することが重要となる。